


ISI PAY ÖLÇER & KALORİMETRE SİSTEMLERİ KULLANIM KILAVUZU

Termostatik vana veya oda termostatu olan dairelerde sıcaklık ayarladığınız dereceye ulaştığı anda, Termostat otomatik olarak su girişini durduracaktır. Böylece uyku moduna geçerek sürekli çalışmayacak ve yakıt tasarrufu sağlayacaktır.

Termostat derecesini ayarlarken gözönünde bulundurmanız gereken bazı hususlar vardır.

Öncelikle termostatın derecesi kazanın sıcaklığını geçmemelidir. Çünkü kazan sıcaklığından daha fazla ısıyı odanıza temin edemezsiniz. Örneğin kazan 24° iken oda sıcaklığınız 24°den daha yüksek bir dereceye ulaşamaz. (Kazan derecesini apartman görevlisinden öğrenebilirsiniz.)



TASARRUF İÇİN İPUÇLARI



- Herhangi bir termometre yardımıyla oda sıcaklığının ölçüp dairenizin ortalama sıcaklıklarını öğrenebilirsiniz. Böylece daha az ödeyerek daha çok ısınabilirsiniz.
- Yerden ısıtılmalı sistemlerde oda termostatının bulunduğu yere dikkat edilmelidir. Eğer boruların geçtiği veya güneş gören bir yerdeyse, diğer odalarda istediğiniz sıcaklığı elde etmenizi engelleyecektir.
- Dairenizin daha iyi ısınmasını sağlamak için kalorimetrelerde bulunan pislik tutucularını belirli periyotlarda temizlemeyi unutmayınız.
- Petekleriniz sıcak olduğu halde odanız istediğiniz dereceye ulaşmıyorsa dairenizde ısı kayıpları olabilir .Gerekli tedbirleri alınız.
- Termostatik vanalarının sağlığını belirli aralıklarla kontrol ediniz Aksi halde faturanızın yüksek gelmesine neden olabilir. Örneğin Termostat 2° iken petek aşırı sıcaksa; bu durum vananızda arıza olduğunu gösterir Kapı ve pencerelerdeki aralıkları kapatarak ısı ve serinlik kaybını önleyin.
- Kış için bir hava nemlendiricisi alın. Hava kışın çok kuru olur ve kuru hava da soğukluk hissi uyandırır. Eğer bir nemlendirici alırsanız daha düşük sıcaklıklarda kendinizi daha rahat hissedersiniz ve kuru hava hem sizin sağlığınızı için hem de mobilyalarınız için çok daha kötüdür.
- Geceleri oda sıcaklıklarını düşürünüz, ancak tamamen soğutmayınız.
- Isıtıcıların etrafı boş olsun ki ısıtıcılar verimli çalışsın, aksi takdirde ısı odayı değil, dışarısını ısıtır.
- Panjur ve ısıtıcının önünü kapatan perdeler değil de pencereyi kapatan perdeler , soğukluğu ve rüzgarı engeller.
- Doğru havalandırma: Pencereleri kısa süreli, ama sonuna kadar açınız, uzun süreli ve az açık pencerelerde dışarı çok ısı gider, ancak içeri çok az temiz hava gelir.
- Dört saatten çok dışarı çıkıyorsanız evdeki sıcaklığı düşürünüz.